

### DE KLOK INSTELLEN

Deze klok heeft een 12- uurs en een 24-uurs notering.

1. Druk in de standby-modus één of twee keer druk op de KLOK/GEWICHT knop om de notering te kiezen.
2. Draai aan de TIME/MENU knop tot het juiste uur wordt weergegeven.
3. Druk één keer op de KLOK/GEWICHT knop.
4. Draai aan de TIME/MENU knop tot de juiste minuut wordt weergegeven.
5. Druk één keer op de KLOK/GEWICHT knop om te bevestigen.

NOOT: Tijdens het koken kan er op de KLOK/GEWICHT knop gedrukt worden om de tijd te zien.

### KOKEN IN DE MAGNETRON

De functie koken in de magnetron laat je het vermogen en de tijd zelf instellen. Selecteer eerst het vermogen door meermaals op de MAGNETRON knop te drukken (zie de hierna genoemde tijdstabel). Stel hierna de kooktijd in (maximaal 95 minuten) door aan de TIJD/MENU knop te draaien, druk daarna op de START/+30SEC/BEVESTIGEN knop om te starten.

Stel voor dat je het koken wil instellen voor 5 minuten op een vermogen van 60%. Tijdens de bereiding kan de knop MAGNETRON ingedrukt worden om het vermogen te controleren.

1. Druk in de standby modus op de MAGNETRON knop om het juiste vermogen te selecteren.

Druk	Display	Vermogensniveau
Eenmaal	P-100	100%
Tweemaal	P-90	90%
Driemaal	P-80	80%
4 maal	P-70	70%
5 maal	P-60	60%
6 maal	P-50	50%
7 maal	P-40	40%
8 maal	P-30	30%
9 maal	P-20	20%
10 maal	P-10	10%
11 maal	P-00	0%

2. Druk op de TIJD/MENU knop om de juiste kooktijd in te stellen.
3. Druk op de START/+30SEC/BEVESTIGEN knop om te starten.

### **SNELSTARTEN**

Gebruik deze functie om de oven te starten met een vermogenniveau van 100%.

Druk op START/+30SEC/BEVESTIGEN knop in het snelstart programma om de kooktijd in te stellen (maximaal 10 min.) De magnetron zal gelijk starten.

### **GRILL**

Het bereiden van voedsel in de grill is vooral handig voor de bereiding van dunne plakken vlees, steaks, karbonads, kebab, worstjes en stukjes kip. Het is ook geschikt om warme sandwiches of gegratineerde gerechten te bereiden.

Stel dat u de grill voor 12 minuten wilt instellen.

1. Druk één keer op de GRILL knop.
2. Draai de TIME/MENU knop naar 12:00.
3. Druk op START/+30SEC/BEVESTIGEN knop om te starten.

**NOOT:** De maximale kooktijd voor grillen is 95 minuten.

### **COMBINATIE**

Met deze functie kunt u het grillen en bereiding door microgolven op twee manieren combineren:

1. De maximale kooktijd is hier 95 minuten.
2. Tijdens het koken kunt u de programma instellingen bekijken door op deze knop te drukken.

### **COMBINATIE 1**

30% van de tijd voor verwarming in de magnetron, 70% van de tijd grillen. Deze functie wordt gebruikt voor de bereiding van vis en gegratineerde gerechten.

Stel dat u combinatie 1 wilt instellen voor 25 minuten kooktijd.

1. Druk op de STOP/CLEAR knop.
2. Druk éénmaal op de COMBI knop.
3. Draai de TIME/MENU knop naar 25:00.
4. Druk op de START/+30SEC/BEVESTIGEN knop om te starten.

### **COMBINATIE 2**

55% van de tijd verwarming in de magnetron, 45% van de tijd grillen. Deze functie wordt gebruikt voor de bereiding van pudding, omeletten, gebakken aardappels en gevogelte

Stel dat u combinatie 2 wilt instellen voor 12 minuten kooktijd.

1. Druk op de STOP/CLEAR knop.
2. Druk tweemaal op de COMBI knop.
3. Draai de TIME/MENU knop naar 12:00.
4. Druk op de START/+30SEC/CONFIRM knop om te starten.

### **CONVECTIE**

Tijdens het convectie koken circuleert er hete lucht door de combi-magnetron ruimte om knapperig voedsel snel en gelijkmatig te bereiden. De oven kan ingesteld worden op tien verschillende kooktemperaturen. Maximale kooktijd voor convectie is 95 minuten. De standaard voorverwarmingstijd is 30 minuten, deze kan niet aangepast worden.

### Convectie koken

Druk op de CONVECTIE knop om de gewenste convectie temperatuur( 200°C~110°C) in te stellen en het convectie koken te starten.

Stel dat u de kooktijd op 40 minuten met een temperatuur van 180°C wilt instellen

1. Druk meermaals op de CONVECTIE knop tot de juiste temperatuur op het scherm wordt weergegeven.
2. Gebruik de TIJD /MENU knop om de juiste tijd in te stellen.
3. Druk op START/+30SEC/BEVESTIGEN knop om te starten.

**NOOT:** De convectie temperatuur kan tijdens het koken gecontroleerd worden door op de CONVECTIE knop te drukken.

### Voorverwarmen en koken met convectie

De oven kan geprogrammeerd worden geprogrammeerd om voor te verwarmen en te koken met convectie.

Stel dat u wilt voorverwarmen op 170°C en vervolgens 30 minuten te koken.

1. Druk meermaals op de CONVECTIE knop tot de juiste temperatuur op het scherm wordt weergegeven
2. Druk op de START/+30SEC/BEVESTIG knop om te starten. Er zal een piep klinken als de gewenste temperatuur bereikt is.
3. Maak de deur open en plaats de bak met het voedsel in het midden van de draaischijf.
4. Druk op de TIJD/MENU knop om de tijd in te stellen.
5. Druk op de START/+30SEC/BEVESTIG knop om te starten.

### MAGNETRON + CONVECTIE

De oven heeft vier voorgeprogrammeerde instellingen die het makkelijk maken om automatisch te koken met convectie hitte en de magnetron. De maximale kooktijd die je kan instellen is 95 minuten.

Druk meermaals op de MICRO.+ CONVECTIE knop om de convectie temperatuur in te stellen:

	temperatuur(°C)
COMB1	200
COMB2	170
COMB3	140
COMB4	110

Stel je wil een cake bakken in 24 minuten met COMB3.

1. Druk meermaals op de MICRO.+ CONVECTIE tot de gewenste temperatuur wordt weergegeven.
2. Druk op de TIJD/MENU knop om de gewenste tijd in te stellen.
3. Druk op de START/+30SEC/BEVESTIGEN knop om te starten.

**NOOT:**

De convectie temperatuur kan tijdens het koken gecontroleerd worden door op de CONVECTIE knop te drukken.

### MENU KOKEN

Tijdens het bereiden van voedsel in de hierna genoemde kookmodus is het niet nodig om de tijd en het kookvermogen in te stellen. Het is voldoende om aan te geven welk type voedsel er bereid wordt en wat het gewicht is van het voedsel.

1. Draai in de standby modus de TIJD/MENU knop tegen de klok in, draai deze hierna met de klok mee om de voedselcode te selecteren, om het voedsel te specificeren.

2. Druk op de KLOK/GEWICHT knop om het gewicht in te stellen (zie ook noot 2 in de volgende tabel voor meer informatie), controleer het scherm voor het aantal porties of het vooraf ingestelde gewicht, deze dient overeen te komen met het gewicht van het voedsel dat in de combi-magnetron geplaatst is.
3. Druk op de START/+30SEC/BEVESTIGEN knop om te starten.

Automatisch kook modus/Menu

Selecteer voedsel code	Bakwijze
A-1 Aardappel (elk 230g)	Magnetron.
A-2 Drank (elk 200ml)	Magnetron.
A-3 Popcorn (99g)	Magnetron.
A-4 Automatisch verwarmen (g)	Magnetron.
A-5 Pasta (g)	Magnetron.
A-6 Pizza (g)	Convectie
A-7 Kip (g)	Magnetron + Convectie
A-8 Cake (475g)	Convectie
A-9 Automatisch ontdooien	Magnetron

NOOT :

1. De gebruiker dient het gewicht in te stellen zodat het systeem de kooktijd kan bepalen. Dit betekent dat de gebruiker die niet weet hoeveel tijd voor bereiding nodig is, geen tijd hoeft in te stellen.
2. Voor voedsel aangeduid met de code A-7 zal de oven tijdens de bereiding stoppen om het voedsel om te draaien. Na het omdraaien van het voedsel moet u de deur sluiten en op de START/+30SEC/BEVESTIGEN knop drukken om het bereiden hervatten.
3. Fluctuaties in stroom en andere factoren kunnen er toe leiden dat het voedsel niet precies naar uw smaak bereid is, de gebruiker kan altijd de bereidingstijd aanpassen.

#### **AUTOMATISCH ONTDOOIEN**

Stel u wil voedsel in 45 minuten ontdooien.

1. Draai in de standby modus de TIJD/MENU knop tegen de klok in om de juiste code (A-9) te selecteren.
2. Druk éénmaal op de KLOK/GEWICHT knop.
3. Draai de TIJD/MENU knop om de ontdooi tijd in te stellen (maximaal 95 minuten).
4. Druk op de START/+30SEC/BEVESTIGEN knop om te starten.

Noot: Tijdens het ontdooi programma zal het systeem regelmatig stoppen en piepen om de gebruik eraan te herinneren dat het voedsel omgedraaid moet worden, hierna kunt u op de START/+30SEC/BEVESTIGEN knop drukken om het ontdooien te hervatten.