



De thermostat geeft de ruimtetemperatuur aan. Door voorzichtig aan de thermostat te draaien ziet u de ingestelde temperatuur.

De thermostat verlaagt de temperatuur automatisch:

- wanneer u de voordeur of terrasdeur openlaat;
- wanneer u de woning verlaat;
- wanneer u gaat slapen;
- wanneer de thermostat te hoog wordt ingesteld.

Der Thermostat zeigt die Raumtemperatur. Durch langsame Drehung des Thermostates wird die eingestellte Temperatur sichtbar.

Der Thermostat reduziert die Temperatur automatisch:

- bei offenlassen von der Haustür oder Terrassentür;
- beim Verlassen des Hauses;
- wenn Sie zu Bett gehen;
- wenn Sie den Thermostat zu hoch einstellen.

The thermostat indicates the room temperature. Turn the thermostat carefully and you will see the current temperature.

The thermostat automatically reduces the temperature:

- when front door or terrace door is left open;
- when you leave the residence;
- when you go to bed;
- when you adjust the thermostat too high.

