



Taste 1 für größere Flamme

Taste 3 für kleinere Flamme

Taste 1 und 2 gleichzeitig zu anzünden