

UHRZEIT EINSTELLEN

Diese Uhr hat eine 12 und 24 Stunden Einstellung.

1. Drücken Sie im Standby-Modus ein- oder zweimal auf den CLOCK/WEIGHT-Knopf um die Stundeneinstellung auszuwählen.
2. Drehen Sie an dem TIME/ MENU-Knopf bis die richtige Stunde angegeben wird.
3. Drücken Sie einmal auf den CLOCK/WEIGHT-Knopf.
4. Drehen Sie an dem TIME/MENU-Knopf bis die richtigen Minuten angegeben werden.
5. Drücken Sie einmal auf den CLOCK/WEIGHT-Knopf zur Bestätigung der Uhrzeit.

ANMERKUNG: Beim Kochen können Sie auf den CLOCK/WEIGHT-Knopf drücken zur Angabe der momentanen Uhrzeit.

KOCHEN IN DER MIKROWELLE

Bei der Funktion Kochen in der Mikrowelle lassen sich Kochkraft und Zeit einstellen. Wählen Sie zuerst die Kochkraft durch mehrmaliges Drücken auf den POWER-Knopf aus (siehe auch unten stehende Tabelle). Danach stellen Sie die Kochzeit ein (maximal 95 Minuten), indem Sie den TIME/MENU-Knopf drehen. Zum Starten drücken Sie anschließend den START/QUICK START -Knopf. Während der Kochzeit kann der Knopf POWER zur Kontrolle der Kochkraft gedrückt werden.

Drücken	Anzeige im Display	Kochkraft
1 x	P-100	100%
2 x	P-90	90%
3 x	P-80	80%
4 x	P-70	70%
5 x	P-60	60%
6 x	P-50	50%
7 x	P-40	40%
8 x	P-30	30%
9 x	P-20	20%
10 x	P-10	10%
11 x	P-00	0%

Wenn Sie beispielsweise 5 Minuten lang eine Kochkraft von 60% einstellen wollen, drücken Sie:

1. Im Standby-Modus auf den POWER-Knopf drücken, um die gewünschte Kochkraft einzustellen, also 5 x.
2. Drücken Sie auf den TIME/MENU-Knopf zur Einstellung der gewünschten Kochzeit.
3. Drücken Sie auf den START/QUICK START-Knopf zum Starten.

SCHNELLSTART

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine Kochkraft von 100% wollen.

Drücken Sie auf START/QUICK START-Knopf im Schnellstart-Programm zur Einstellung der Kochzeit (maximal 10 Minuten). Die Mikrowelle startet unmittelbar.

GRILL

Die Zubereitung auf dem Grill ist vor allem ideal für dünne Fleischscheiben, Steaks, Koteletts, Kebab, Würstchen und Hühnerfilets. Er ist auch geeignet zur Bereitung von warmen belegten Broten oder überbackenen Gerichten.

Wenn Sie den Grill beispielsweise 12 Minuten einstellen wollen:

1. Drücken Sie 1 x auf den GRILL-Knopf;
2. Drehen Sie den TIME/MENU-Knopf auf 12:00;
3. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START-Knopf.

ANMERKUNG: Die maximale Kochzeit für Grillen beträgt 95 Minuten.

KOMBINATION

Mit dieser Funktion können Sie Grill und Mikrowelle kombinieren.

1. Die maximale Kochzeit beträgt dabei 95 Minuten.
2. Während des Kochvorgangs können Sie die Programmeinstellung kontrollieren, indem Sie auf COMBI drücken.

KOMBINATION 1

30% der Zeit für Erhitzen des Kochguts in der Mikrowelle, 70% der Zeit für den Grill. Diese Funktion verwenden Sie zur Bereitung von Fisch und überbackenen Gerichten.

Beispiel: Sie wollen in KOMBINATION 1 eine Kochzeit von 25 Minuten einstellen:

1. Drücken Sie auf den STOP/CANCEL-Knopf;
2. Drücken Sie 1 x auf den COMBI-Knopf;
3. Drehen Sie den TIME/MENU-Knopf nach 25:00;
4. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START-Knopf.

KOMBINATION 2

55% der Kochzeit für Erhitzen des Kochguts in der Mikrowelle, 45% der Zeit für den Grill. Diese Funktion verwenden Sie zur Bereitung von Pudding, Omeletts, Bratkartoffeln und Geflügel.

Beispiel: Sie wollen in KOMBINATION 2 eine Kochzeit von 12 Minuten einstellen:

1. Drücken Sie auf den STOP/CANCEL-Knopf;
2. Drücken Sie 2 x auf den COMBI-Knopf;
3. Drehen Sie den TIME/MENU-Knopf nach 12:00;
4. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START -Knopf.

UMLUFT

Beim Kochen mit Umluft zirkuliert heiße Luft durch den Mikrowellenofen. Dadurch wird Essen schnell und knusprig gar. Der Ofen kann auf 10 verschiedene Backofentemperaturen eingestellt werden. Maximale Kochzeit für Umluft beträgt 95 Minuten. Die standardmäßige Vorwärmzeit beträgt 30 Minuten. Diese kann nicht verändert werden.

KOCHEN MIT UMLUFT

Drücken Sie auf den CONVECTION-Knopf, um die gewünschte Umluft-Temperatur einzustellen (200°C - 110°C) und das Kochen mit Umluft zu starten.

Beispiel: Sie möchten eine Kochzeit von 40 Minuten bei 180°C einstellen:

1. Drücken Sie mehrmals auf den CONVECTION-Knopf bis die gewünschte Temperatur auf dem Display gezeigt wird;
2. Mit dem TIME/MENU-Knopf stellen Sie die gewünschte Zeit ein;
3. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START-Knopf.

ANMERKUNG: Die Umluft-Temperatur kann während des Kochvorganges durch drücken auf den CONVECTION-Knopf kontrolliert werden.

VORHEIZEN UND KOCHEN MIT UMLUFT

Der Umluft-Ofen kann so programmiert werden, dass er vorheizt und mit Umluft kocht.

Beispiel: Sie wollen den Ofen auf 170°C vorheizen und anschließend 30 Minuten Kochzeit haben:

1. Drücken Sie mehrfach auf den CONVECTION-Knopf bis die gewünschte Temperatur auf dem Display erscheint.
2. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START-Knopf. Es ertönt ein Piepton, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
3. Öffnen Sie die Backofentür und stellen die Schale mit dem Kochgut in die Mitte der Drehscheibe
4. Drücken Sie auf den TIME/MENU-Knopf zum Einstellen der Kochzeit.
5. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START-Knopf.

MIKROWELLE UND UMLUFT

Der Ofen hat vier vorprogrammierte Einstellungen die das automatische Kochen mit Umlufthitze und Mikrowelle vereinfachen. Die maximal einstellbare Kochzeit beträgt 95 Minuten.

Drücken Sie mehrfach auf den MICRO+CONVECTION-Knopf, um die Umluft-Temperatur einzustellen.

	Temperatur (°C)
COMB1	200
COMB2	170
COMB3	140
COMB4	110

Beispiel: Sie wollen einen Kuchen backen in 24 Minuten mit COMB3:

1. Drücken Sie mehrfach auf MICRO+CONVECTION bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.
2. Drücken Sie auf den TIME/MENU-Knopf zum Einstellen der Backzeit.
3. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START-Knopf.

ANMERKUNG: Die Umluft-Temperatur kann während des Kochvorganges durch drücken auf den CONVECTION-Knopf kontrolliert werden.

MENU KOCHEN

Bei der Zubereitung von Mahlzeiten im Koch Menu ist es nicht notwendig Zeit und Kochkraft einzustellen. Es reicht anzugeben, was Sie zubereiten wollen und das Gewicht des Essens.

1. Drehen Sie im STANDBY-Modus den TIME/MENU-Knopf erst gegen den Uhrzeigersinn und danach im Uhrzeigersinn bis Sie die entsprechende Bezeichnung Ihres Essens gefunden haben.
2. Drücken Sie auf den CLOCK/WEIGHT-Knopf zur Einstellung des Gewichts (siehe auch Anmerkung 2 in nachfolgender Tabelle zu mehr Info), kontrollieren Sie das Display zur Angabe der Anzahl von Portionen oder des eingestellten Gewichts. Dieses muss übereinstimmen mit dem tatsächlichen Gewichtes Ihres in der Mikrowelle stehenden Essens.
3. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START-Knopf.

Automatischer Koch-Modus/Menu

Auswahl Lebensmittel	Zubereitungsweise
A-1 Kartoffeln pro Portion 230g	Mikrowelle
A-2 Getränke pro Portion 200ml	Mikrowelle
A-3 Popcorn (99g)	Mikrowelle
A-4 Automatisch erhitzen (g)	Mikrowelle
A-5 Pasta (Nudeln) (g)	Mikrowelle
A-6 Pizza (g)	Umluft
A-7 Huhn (g)	Mikrowelle+Umluft
A-8 Kuchen (475g)	Umluft
A-9 automatisch auftauen	Mikrowelle

ANMERKUNG:

1. Der Nutzer muss das Gewicht eingeben, damit das System die Kochzeit festlegen kann. Wenn Sie nicht wissen, wie lange die Garzeit beträgt, brauchen Sie auch keine Zeit einzustellen.
2. Für Essen mit der Einstellung A-7 stoppt der Ofen während des Garvorganges, damit Sie das Essen wenden können. Danach müssen Sie wieder die Tür schließen und den Fortgang durch Drücken auf den START/QUICK START-Knopf starten.
3. Bei Stromstörungen kann es vorkommen, dass die Bereitungszeit nicht nach Wunsch ist. Sie können die Bereitungszeit jederzeit anpassen.

AUTOMATISCH AUFTAUEN

Beispiel: Sie wollen Ihre Essen innerhalb von 45 Minuten auftauen.

1. Drehen Sie im STANDBY-Modus den TIME/MENU-Knopf gegen den Uhrzeigersinn um Code A-9 auszuwählen.
2. Drücken Sie 1 x auf den CLOCK/WEIGHT-Knopf
3. Drehen Sie am TIME/MENU-Knopf um die Auftauzeit einzustellen (maximal 95 Minuten).
4. Drücken Sie zum Starten auf den START/QUICK START-Knopf.

ANMERKUNG: Während des Auftauprogramms wird das System regelmäßig stoppen und piepen, um Sie daran zu erinnern, dass das Auftaugut gewendet werden muss. Danach drücken Sie einfach wieder den START/QUICK START-Knopf um den Auftauvorgang fortzusetzen.